

Erhebungsprotokoll – Melkstand

ja nein

- | | |
|--|---|
| 1. Wurden die behandelten Tiere eindeutig, möglichst mittels Fesselband, gekennzeichnet? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2. Wurden alle Melker über die durchgeführte Behandlung informiert? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 3. Wurden die behandelten Tiere auch im Melkstand vermerkt (z. B. auf Merktafel)? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 4. Wurde das Ansaugen von behandelten Tieren verhindert? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 5. Wurde bei Verwendung eines Dippbechers, dieser und eventuell verwendete Euterlappen für unbehandelte Tiere gesperrt? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 6. Wurde die vom Tierarzt festgelegte Wartezeit eingehalten? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 7. Wurde vor der neuerlichen Milchlieferung ein Hemmstofftest durchgeführt? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 8. Wurde bei Behandlung auch nur eines Viertels, das gesamte Gemelk des behandelten Tieres für die Lieferung gesperrt? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 9: Wurden die behandelten Tiere in der Wartezeit in separierter Gruppe gehalten und separat gemolken? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 9- 1: Wurde die Gruppe der behandelten Tiere mit dem Melkstand gemolken? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| ○ Wurde die Gruppe der behandelten Tiere zuletzt gemolken? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| → Erfolgte die Milchausschleusung in einen separaten Stapelbehälter? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| → Wurde die gesamte Melkanlage unmittelbar danach gründlich gereinigt ? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 9- 2: Wurden die behandelten Tiere zwischen den üblichen Melkungen gemolken und wurde dazu ein Melkzeug des Melkstandes verwendet, in das mittels Kontrollmelkdeckel ein Separationsbehälter (Eimer, Kanne) angeschlossen wurde? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| ○ Erfolgte der Anschluss des so adaptierten Melkzeuges mittels Vakuumschlauch: | |
| → a: ohne Verschleppungs- und Übermelkschutz an die Vakuumleitung (Pulsatorluftleitung)? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| → b: mit Verschleppungs- und Übermelkschutz an die Vakuumleitung (Pulsatorluftleitung)? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| → c: an eine separate Vakuumleitung (nicht an die Pulsatorluftleitung), die über einen Flüssigkeitsabscheider an die Vakuumhauptleitung angeschlossen ist? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| ○ Erfolgte der Anschluss des so adaptierten Melkzeuges: | |
| → d: ohne Verschleppungs- und Übermelkschutz an die Melkleitung? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| → e: mit Verschleppungs- und Übermelkschutz an die Melkleitung? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 9- 3: Wurde ein separates Eimermelkzeug verwendet? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| ○ Erfolgte der Anschluss des Eimermelkzeuges: | |
| → a: ohne Verschleppungs- und Übermelkschutz an die Vakuumleitung (Pulsatorluftleitung)? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| → b: mit Verschleppungs- und Übermelkschutz (z. B. zusätzlicher, vorgeschalteter Behälter mit Kontrollmelkdeckel) an die Vakuumleitung (Pulsatorluftleitung)? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| → c: Erfolgte der Anschluss des Eimermelkzeuges an eine separate Vakuumleitung (entsprechend 9- 2c)? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| ○ Erfolgte der Anschluss des Eimermelkzeuges: | |
| → d: ohne Verschleppungs- und Übermelkschutz an die Melkleitung? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| → e: mit Verschleppungs- und Übermelkschutz (z. B. zusätzlicher, vorgeschalteter Behälter mit Kontrollmelkdeckel) an die Melkleitung? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 10: Wurde das jeweilige Separationsmelkzeug nach der Verwendung gut gespült und gereinigt ? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |